

(PL) OPAKOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TEJ INSTRUKCJI. (CZ) Obal je nedilnou součástí instrukce. (SK) Balenie je neoddeliteľnou súčasťou návodu. (HU) A csomagolás az utasítás szerves része. (GB) The packaging is the integral part of the instruction. (DE) Die Verpackung ist ein wesentlicher Bestandteil der Anleitung. (RU) Упаковка является неотъемлемой частью инструкции. (RO) Ambalajul este parte integrantă a instrucțiunii. (BG) Опаковката е неразделна част от инструкцията. (UA) Упаковка є невід'ємною частиною інструкції. (LT) Pakuotė yra neatskaidoma instrukcijos dalis. (LV) Iepakojums ir instrukcijas neatņemama sastāvdaļa. (EE) Pakend on juhendi lahutamatu osa. (FR) L'emballage fait partie intégrante de l'instruction. (ES) El embalaje es la parte integral de la instrucción. (PT) A embalagem é parte integrante das instruções. (IT) L'imballaggio è parte integrante delle istruzioni. (DK) Emballagen er den integrerede del af instruktionen. (NL) De verpakking maakt integraal deel uit van de instructie. (SE) Förpackningen är den integrerade delen av instruktionen. (FI) Pakkaus on ohjeosan osa. (NO) Emballasjen er den integrerte delen av instruksjonen. (GR) Η συσκευασία είναι το αναπόσπαστο μέρος της εντύπου. (MK) Пакувањето е составен дел од упатството. (SI) Embalaža je sestavni del navodila. (RS) Embalaža je sastavni del navodila.

FOTON LED + **USB-C**

FOTON LED 1W | **80 lm** | **80 lm** | **G** | **A14-G**

03/2026

100% | **50%** | **STROBE** | **OFF**

ON/OFF

INPUT DC MAX 5V, 1,2A MAX USB-C

5h | **MAX 6h**

07

A5 | **B5**

07

(PL) B1 - Elementy wyrobu nagrzewają się do wysokiej temperatury. B2 - Nie zakrywaj wyrobu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza. B3 - W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy, wyrob nie nadaje się do dalszej eksploatacji. B4 - Konserwacja wykonywac przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. B5 - Czyszczyć wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. B6 - Wymiana źródła światła / zasilacza / baterii. B7 - Czyszczenie i konserwacja. B8 - Możliwość powstania ostnych hrzaw przy uszkodzeniu mechanicznym. (CZ) B1 - Prvky vyrobku sa zahrievaju do vysokej teploty. B2 - Vyrobu nezakryvajte. Zabezpečte volný prístup vzduchu. B3 - V prípade poškodenia izolácie vedenia alebo krytu výrobku nie je vhodný na ďalšie používanie. B4 - Údržbu vykonávajte pri odpojení napájania po vychladnutí výrobku. B5 - Čistiť len jemnou a suchou tkaninou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. B6 - Vymena zdroja svetla / napájacieho zdroja / batérie. B7 - Čistenie a údržba. B8 - Možnosť vzniku ostých hrzav v prípade mechanického poškodenia. (SK) B1 - Prvky výrobku sa zahrievajú do vysokej teploty. B2 - Výrobok nezakrývajte. Zabezpečte voľný prístup vzduchu. B3 - V prípade poškodenia izolácie vedenia alebo krytu výrobku nie je vhodný na ďalšie používanie. B4 - Údržbu vykonávajte pri odpojení napájania po vychladnutí výrobku. B5 - Čistiť len jemnou a suchou tkaninou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. B6 - Vymena zdroja svetla / napájacieho zdroja / batérie. B7 - Čistenie a údržba. B8 - Možnosť vzniku ostých hrzav v prípade mechanického poškodenia. (HU) B1 - A termék elemei megnedmelegednek. B2 - Ne fedje le a készüléket. Biztosítsa a levegő szabad hozzáférést a termékhez. B3 - A vezetékek szigetelésének vagy a burkolat mechanikai sérülésének esetén a termék további használatára nem alkalmas. B4 - Karbantartást a lekapcsolás után kell végezni. B5 - Csak finom és száraz szövetekkel tisztítsa meg. B6 - A fényforrás / tápellátás / akkumulátor cseréje. B7 - Tisztítás és karbantartás. B8 - A mechanikai károsodás esetén a termék további használata nem alkalmas. B4 - Karbantartást a lekapcsolás után kell végezni. B5 - Csak finom és száraz szövetekkel tisztítsa meg. B6 - A fényforrás / tápellátás / akkumulátor cseréje. B7 - Tisztítás és karbantartás. B8 - A mechanikai károsodás esetén a termék további használata nem alkalmas. (LV) B1 - Produkta daļas uzsilstas līdz augstai temperatūrai. B2 - Neaizklāj ražošanu. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta brīva gaisma. B3 - Ja ir bojāta vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. B4 - Tīrīšanu veic tikai ar maigu un sausu audumu. B5 - Izstrādājuma uzturēšanu veic tikai pēc tam, kad ierīci ir atvienojis no strāvas avota. B6 - Aizvieto gaismas avotu / strāvas avotu / akumulatoru. B7 - Tīrīšanu un apkopi veic tikai ar maigu un sausu audumu. B8 - Ja ir bojāta vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. (EE) B1 - Toote osadid on soojenen. B2 - Toote ei tohi kaet. Tagada vaba õhu juurdepääsu. B3 - Kui juhtmete isoleerkiht on kahjustatud või toote korpusel on mehaaniline kahjustus, ei ole toote kasutamine soovitatav. B4 - Hooldust ja puhastust teostatakse ainult pehme ja kuiva kangaga. Arge kasutada keemilisi puhastusvahendeid. B5 - Hooldust ja puhastust teostatakse ainult siis, kui toode on eraldatud toiteallikast. B6 - Valgusallika / toiteallika / aku vahetus. B7 - Tõrjetööd ja hooldust teostatakse ainult maigade ja kuivade kangadega. B8 - Kui toote korpusel on mehaaniline kahjustus, ei ole toote kasutamine soovitatav. (FR) B1 - Les éléments du produit se réchauffent à haute température. B2 - Ne couvrez pas le produit. Assurez l'accès libre de l'air. B3 - En cas d'endommagement de l'isolation du câble ou du boîtier le produit devient impropre à l'exploitation ultérieure. B4 - Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. B5 - Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyeurs chimiques. B6 - Remplacement de la source lumineuse / alimentation / batterie. B7 - Nettoyage et entretien. B8 - Possibilité de formation d'arêtes vives en cas de dommages mécaniques.

vyrobek chemické čistiaci a suchými tkaninami. Nevypínajte chemické čistiaci prostriedky. B6 - Vymena zdroj svetla / zdroj napájania / batérie. B7 - Čistenie a údržba. B8 - Možnosť vzniku ostých hrzav v prípade mechanického poškodenia. (HU) B1 - A termék elemei megnedmelegednek. B2 - Ne fedje le a készüléket. Biztosítsa a levegő szabad hozzáférést a termékhez. B3 - A vezetékek szigetelésének vagy a burkolat mechanikai sérülésének esetén a termék további használatára nem alkalmas. B4 - Karbantartást a lekapcsolás után kell végezni. B5 - Csak finom és száraz szövetekkel tisztítsa meg. B6 - A fényforrás / tápellátás / akkumulátor cseréje. B7 - Tisztítás és karbantartás. B8 - A mechanikai károsodás esetén a termék további használata nem alkalmas. (LV) B1 - Produkta daļas uzsilstas līdz augstai temperatūrai. B2 - Neaizklāj ražošanu. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta brīva gaisma. B3 - Ja ir bojāta vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. B4 - Tīrīšanu veic tikai ar maigu un sausu audumu. B5 - Izstrādājuma uzturēšanu veic tikai pēc tam, kad ierīci ir atvienojis no strāvas avota. B6 - Aizvieto gaismas avotu / strāvas avotu / akumulatoru. B7 - Tīrīšanu un apkopi veic tikai ar maigu un sausu audumu. B8 - Ja ir bojāta vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. (EE) B1 - Toote osadid on soojenen. B2 - Toote ei tohi kaet. Tagada vaba õhu juurdepääsu. B3 - Kui juhtmete isoleerkiht on kahjustatud või toote korpusel on mehaaniline kahjustus, ei ole toote kasutamine soovitatav. B4 - Hooldust ja puhastust teostatakse ainult pehme ja kuiva kangaga. Arge kasutada keemilisi puhastusvahendeid. B5 - Hooldust ja puhastust teostatakse ainult siis, kui toode on eraldatud toiteallikast. B6 - Valgusallika / toiteallika / aku vahetus. B7 - Tõrjetööd ja hooldust teostatakse ainult maigade ja kuivade kangadega. B8 - Kui toote korpusel on mehaaniline kahjustus, ei ole toote kasutamine soovitatav. (FR) B1 - Les éléments du produit se réchauffent à haute température. B2 - Ne couvrez pas le produit. Assurez l'accès libre de l'air. B3 - En cas d'endommagement de l'isolation du câble ou du boîtier le produit devient impropre à l'exploitation ultérieure. B4 - Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. B5 - Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyeurs chimiques. B6 - Remplacement de la source lumineuse / alimentation / batterie. B7 - Nettoyage et entretien. B8 - Possibilité de formation d'arêtes vives en cas de dommages mécaniques.

product cannot be used. B4 - Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. B5 - Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. B6 - Replacement of the light source / power supply / battery. B7 - Cleaning and maintenance. B8 - Possibility of sharp edges forming in case of mechanical damage. (DE) B1 - Teile des Produkts erwärmen sich stark. B2 - Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. B3 - Im Falle der Beschädigung der Isolierung der Leitung oder des Gehäuses ist das Produkt nicht für eine weitere Verwendung geeignet. B4 - Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. B5 - Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. B6 - Austausch der Lichtquelle / Stromversorgung / Batterie. B7 - Reinigung und Instandhaltung. B8 - Bei mechanischer Beschädigung kann es zur Bildung scharfer Kanten kommen. (RO) B1 - Componentele produsului s-a incalzit la temperatura ridicata. B2 - A nu se acoperi produsul. Asigura accesul liber de aer. B3 - In caz de deteriorare a izolarii cablului sau carcasei, aparatul nu este potrivit pentru utilizarea ulterioara. B4 - Intretinerea poate sa se efectueze dupa deconectarea de la putere dupa ce produsul s-a racit. B5 - Curatati numai cu tesuturi delicate si uscate. Nu folositi detergenti chimici. B6 - Inlocuirea sursei de lumina / alimentare / baterie. B7 - Curatenie si mentenanta. B8

Possibilitas de formare a muchilor ascuțite în caz de deteriorare mecanică. (BG) B1 - Елементи на продукта нагряват се до висока температура. B2 - Да не се скрива продукта. Да се осигури свободен достъп до въздуха. B3 - В случай на повреда на изолацията на кабел или на корпуса, продукта не е подходящ за по-нататъшна употреба. B4 - Да се консервира при изключено захранване и след охлаждане на продукта. B5 - Да се почиства само с деликатни и сухи тъкани. Да не се използват химически почистващи препарати. B6 - Замяна на източника на светлина / захранване / батерия. B7 - Почистване и поддръжка. B8 - Възможност за образуване на остри ръбове в случай на механична повреда. (LT) B1 - Gamini elementai susyla iki aukštos temperatūros. B2 - Neuždengti gaminį apdangalas. Užtikrinti laisvą oro pritekėjimą. B3 - Sugadus laidų izoliaciją ar korpusą, gaminį negalima toliau naudoti. B4 - Se konservuoti pri išjungus maitinimą ir gaminiui atšalus. B5 - Valyti tik švelniais ir sausais audiniais. Nevartoti cheminii valymo priemonių. B6 - Šviesos šaltinio / maitinimo šaltinio / akumuliatoriaus pakeičimas. B7 - Valymas ir priežiūra. B8 - Aštrių briaunų susidarymo galimybė esant mechaniniams pažeidimams. (LV) B1 - Izstrādājuma elementi silst līdz aukstai temperatūrai. B2 - Neaizklāj ražošanu. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta brīva gaisma. B3 - Ja vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. B4 - Izturēt ierīci izslēdzot strāvas avotu. B5 - Tīrīt tikai ar maigiem un sausiem audumiem. Neizmanto ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus. B6 - Gaismas avota / barošanas avota / akumulatora nomainīšana. B7 - Tīrīšana un apkope. B8 - Aštrus malus veido mehāniskā bojāgāšanas gadījumā. (FI) B1 - Tuotteen osat lämpenevät korkeaan lämpöön. B2 - Älä peitä tuotetta. Varmista, että on varmistettu vapaa ilman virtaus. B3 - Jos johtimien eristys on vaurioitunut tai tuotteen runkoon on mekaaninen vahinko, tuotetta ei saa käyttää. B4 - Hoito ja puhdistus tehdään vain pehmeällä ja kuivalla kangalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. B5 - Hoito ja puhdistus tehdään vain kuivilla ja hienojakuisilla kangilla. B6 - Valonlähteen / virtalähteen / akun vaihtaminen. B7 - Puhdistus ja huolto. B8 - Mekaanisen vaurion seurauksena teräviä reunoja voi muodostua.

konserwacja formacji muchilor ascuțite în caz de deteriorare mecanică. (BG) B1 - Елементи на продукта нагряват се до висока температура. B2 - Да не се скрива продукта. Да се осигури свободен достъп до въздуха. B3 - В случай на повреда на изолацията на кабел или на корпуса, продукта не е подходящ за по-нататъшна употреба. B4 - Да се консервира при изключено захранване и след охлаждане на продукта. B5 - Да се почиства само с деликатни и сухи тъкани. Да не се използват химически почистващи препарати. B6 - Замяна на източника на светлина / захранване / батерия. B7 - Почистване и поддръжка. B8 - Възможност за образуване на остри ръбове в случай на механична повреда. (LT) B1 - Gamini elementai susyla iki aukštos temperatūros. B2 - Neuždengti gaminį apdangalas. Užtikrinti laisvą oro pritekėjimą. B3 - Sugadus laidų izoliaciją ar korpusą, gaminį negalima toliau naudoti. B4 - Se konservuoti pri išjungus maitinimą ir gaminiui atšalus. B5 - Valyti tik švelniais ir sausais audiniais. Nevartoti cheminii valymo priemonių. B6 - Šviesos šaltinio / maitinimo šaltinio / akumuliatoriaus pakeičimas. B7 - Valymas ir priežiūra. B8 - Aštrus briaunų susidarymo galimybė esant mechaniniams pažeidimams. (LV) B1 - Izstrādājuma elementi silst līdz aukstai temperatūrai. B2 - Neaizklāj ražošanu. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta brīva gaisma. B3 - Ja vadītāja izolācija vai ierīces korpusa mehāniskā bojāgāšana, ierīci neizmanto. B4 - Izturēt ierīci izslēdzot strāvas avotu. B5 - Tīrīt tikai ar maigiem un sausiem audumiem. Neizmanto ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus. B6 - Gaismas avota / barošanas avota / akumulatora nomainīšana. B7 - Tīrīšana un apkope. B8 - Aštrus malus veido mehāniskā bojāgāšanas gadījumā. (FI) B1 - Tuotteen osat lämpenevät korkeaan lämpöön. B2 - Älä peitä tuotetta. Varmista, että on varmistettu vapaa ilman virtaus. B3 - Jos johtimien eristys on vaurioitunut tai tuotteen runkoon on mekaaninen vahinko, tuotetta ei saa käyttää. B4 - Hoito ja puhdistus tehdään vain pehmeällä ja kuivalla kangalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. B5 - Hoito ja puhdistus tehdään vain kuivilla ja hienojakuisilla kangilla. B6 - Valonlähteen / virtalähteen / akun vaihtaminen. B7 - Puhdistus ja huolto. B8 - Mekaanisen vaurion seurauksena teräviä reunoja voi muodostua.





D3 - INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA

PL - INFORMACIJE O BATERIJAMA I AKUMULACIJAMA
D3 - Oznakovane wskazanie na konieczność selektywnego zbierania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Wykazuje, że produkt ten należy do grupy, której zużycie nie można wykrzesać do zwykłego odpadu. Wykazuje, że produkt ten należy do grupy, której zużycie nie można wykrzesać do zwykłego odpadu. Wykazuje, że produkt ten należy do grupy, której zużycie nie można wykrzesać do zwykłego odpadu. Wykazuje, że produkt ten należy do grupy, której zużycie nie można wykrzesać do zwykłego odpadu.

D3 - Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht als Müll zu entsorgen, sondern sie zu sammeln. Abfallprodukte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zweifeln über die Art der Entsorgung oder über andere wichtige Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen an einem Sammel-/Abholpunkt für gebrauchte Batterien und Akkus abgegeben werden.

вернуться до нашего дистрибутора в данной территории. З выключением батареек и аккумуляторов, которые подлежат обязательной утилизации, и отходов из их охранных выделений, и отходов из их охранных выделений. Батарейки и аккумуляторы подлежат обязательной утилизации.

IT - GAMMINI NUOVO I RINGHIO
D3 - L'etichetta indica la necessità di raccogliere separatamente i rifiuti elettrici ed elettronici. I prodotti sono destinati a essere raccolti separatamente in appositi contenitori. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici.

deben ser devueltos a los establecimientos de recolección y/o acumuladores designados. No se deben desechar en el contenedor común de residuos. No se deben desechar en el contenedor común de residuos. No se deben desechar en el contenedor común de residuos.

voimassa Euroopan unionin alueella. Muissa maissa on mahdollista kansallisia lähinnäilyksiä. Muissa maissa on mahdollista kansallisia lähinnäilyksiä. Muissa maissa on mahdollista kansallisia lähinnäilyksiä.

NO - INSTRUKSJONER FOR BRUK OG INSTALLASJON AV PRODUKTEN

D3 - Denne merkingen viser på at det er nødvendig å samle opp og håndtere elektriske og elektroniske produkter på en spesiell måte. Elektriske og elektroniske produkter skal ikke kastes sammen med vanlig søppel. Elektriske og elektroniske produkter skal ikke kastes sammen med vanlig søppel. Elektriske og elektroniske produkter skal ikke kastes sammen med vanlig søppel.

RUBV - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА

D3 - Данное обозначение указывает на необходимость сбора и утилизации электрических и электронных изделий. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами.

RU - ПОДСКАЗКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА

D3 - Данное обозначение указывает на необходимость сбора и утилизации электрических и электронных изделий. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами.

IT - INFORMAZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questa etichetta indica la necessità di raccogliere separatamente i rifiuti elettrici ed elettronici. I prodotti sono destinati a essere raccolti separatamente in appositi contenitori. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questa etichetta indica la necessità di raccogliere separatamente i rifiuti elettrici ed elettronici. I prodotti sono destinati a essere raccolti separatamente in appositi contenitori. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici. I rifiuti elettrici ed elettronici non vanno gettati insieme ai rifiuti domestici.

GR - ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

D3 - Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγονται και να διαχειριστούν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα με ειδικό τρόπο. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τον κοινό σκουπίδι. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τον κοινό σκουπίδι. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τον κοινό σκουπίδι.

SK - POKYNY PRO POUŽITÍ A INSTALACI

D3 - Toto značenie poukazuje na nutnosť selektívneho zberu použitého elektrického a elektronického zariadenia. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu.

RO - ÎNȘURINȚĂ DE UTILIZARE ȘI ÎNȘTALARE A PRODUSULUI

D3 - Acesta este etichetarea necesitată de colectarea separată a deșeurilor de echipament electrice și electronice. Produsele sunt etichetate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și sunt destinate să fie colectate separat în containere speciale. Produsele electrice și electronice nu trebuie să fie plasate la punctele de colectare a deșeurilor de echipament electrice și electronice. Produsele electrice și electronice nu trebuie să fie plasate la punctele de colectare a deșeurilor de echipament electrice și electronice.

ES - TOODETE KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

D3 - See märgistus näitab vajadust eraldi koguda elektrilisi ja elektroonilisi tooteid. Tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti.

IT - ISTRUZIONI PER IL BRUGO

Il simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

UK - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ І ІНСТАЛЮВАННЯ ПРОДУКТУ

Це позначення вказує на необхідність збору використаних електричних та електронних пристроїв окремо від інших відходів. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами.

SK - NÁVOD NA POUŽITIE A MONTÁŽ

D3 - Toto označenie poukazuje na nutnosť selektívneho zberu použitého elektrického a elektronického zariadenia. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu. Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie vyhazovať do bežného odpadu.

RO - ÎNȘURINȚĂ DE UTILIZARE ȘI ÎNȘTALARE A PRODUSULUI

D3 - Acesta este etichetarea necesitată de colectarea separată a deșeurilor de echipament electrice și electronice. Produsele sunt etichetate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și sunt destinate să fie colectate separat în containere speciale. Produsele electrice și electronice nu trebuie să fie plasate la punctele de colectare a deșeurilor de echipament electrice și electronice. Produsele electrice și electronice nu trebuie să fie plasate la punctele de colectare a deșeurilor de echipament electrice și electronice.

ES - TOODETE KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

D3 - See märgistus näitab vajadust eraldi koguda elektrilisi ja elektroonilisi tooteid. Tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questo simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

UK - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ І ІНСТАЛЮВАННЯ ПРОДУКТУ

Це позначення вказує на необхідність збору використаних електричних та електронних пристроїв окремо від інших відходів. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами.

UK - ТЕРМЕКНИ НАСТАВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Це позначення вказує на необхідність збору використаних електричних та електронних пристроїв окремо від інших відходів. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами.

ES - TOODETE KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

D3 - See märgistus näitab vajadust eraldi koguda elektrilisi ja elektroonilisi tooteid. Tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questo simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questo simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

UK - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ І ІНСТАЛЮВАННЯ ПРОДУКТУ

Це позначення вказує на необхідність збору використаних електричних та електронних пристроїв окремо від інших відходів. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами.

GB - INSTRUCTIONS FOR USING AND INSTALLING PRODUCTS

This marking indicates the requirement to selectively collect waste electric and electronic equipment. Products labelled in this way must be collected separately from other household waste. Products labelled in this way must be collected separately from other household waste. Products labelled in this way must be collected separately from other household waste.

ES - TOODETE KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

D3 - See märgistus näitab vajadust eraldi koguda elektrilisi ja elektroonilisi tooteid. Tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti. Elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei vii tavaliselt prügi ahjadesse, vaid need tuleb koguda eraldi kogumispunkti.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questo simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

D3 - Questo simbolo avverte che il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori. Il prodotto deve essere raccolto separatamente in appositi contenitori.

UK - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ І ІНСТАЛЮВАННЯ ПРОДУКТУ

Це позначення вказує на необхідність збору використаних електричних та електронних пристроїв окремо від інших відходів. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами. Електричні та електронні пристрої не можна викидати разом з побутовими відходами.