







(PL) OPAKOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TEJ INSTRUKCJI. (CZ) Obal je nedílnou součástí instrukce. (SK) Balenie je neoddeliteľnou súčasťou návodu. (HU) A csomagolás az utasítás szerves része. (GB) The packaging is the integral part of the instruction. (DE) Die Verpackung ist ein wesentlicher Bestandteil der Anleitung. (RV) Упаковка является неотъемлемой частью инструкции. (RO) Ambalajul este parte integrantă a instrucțiunii. (BG) Опаковката е неразделна част от инструкцията. (UA) Упаковка є невід'ємною частиною інструкції. (LT) Pakuotė yra neatsiejama instrukcijos dalis. (LV) Lapaokums ir instrukcijas neatņemama sastāvdaļa. (EE) Pakend on juhendi lahutamatu osa. (FR) L'emballage fait partie intégrante de l'instruction. (ES) El embalaje es la parte integral de la instrucción. (PT) A embalagem é parte integrante das instruções. (IT) L'imballaggio è parte integrante delle istruzioni. (DK) Emballagen er den integrerede del af instruktionen. (NL) De verpakking maakt integraal deel uit van de instructie. (SE) Förpackningen är den integrerade delen av instruktionen. (FI) Pakkaus on olennainen osa ohjetta. (NO) Emballasjen er den integrerte delen av instruksjonen. (GR) Η συσκευασία είναι το αναπόσπαστο μέρος της εντολής. (MK) Пакувањето е составен дел од упатството. (SI) Embalaža je sestavni del navodila.



KROMA LED 10W GREY CW	850 lm	850 lm		KROMA LED S 10W GREY CW	850 lm	850 lm	
KROMA LED 10W GREY NW	870 lm	870 lm		KROMA LED S 10W GREY NW	870 lm	870 lm	
KROMA LED 20W GREY CW	1690 lm	1690 lm		KROMA LED S 20W GREY CW	1690 lm	1690 lm	
KROMA LED 20W GREY NW	1720 lm	1720 lm		KROMA LED S 20W GREY NW	1720 lm	1720 lm	
KROMA LED 30W GREY CW	2600 lm	2600 lm		KROMA LED S 30W GREY CW	2600 lm	2600 lm	
KROMA LED 30W GREY NW	2660 lm	2660 lm		KROMA LED S 30W GREY NW	2660 lm	2660 lm	
KROMA LED 50W GREY CW	4320 lm	4320 lm		KROMA LED S 50W GREY CW	4320 lm	4320 lm	
KROMA LED 50W GREY NW	4420 lm	4420 lm		KROMA LED S 50W GREY NW	4420 lm	4420 lm	





STRÜHM		PN-EN 60598-2-5:2016-02-5.5.	b) Kg	b) Y (mm)	b) X (mm)	b) Z (mm)	c) m ²
03770	03771	KROMA LED 10W GREY NW / CW	0,208	81	116	23	0,008
03233	03701	KROMA LED 20W GREY NW / CW	0,287	123	142	23	0,017
03234	03702	KROMA LED 30W GREY NW / CW	0,427	147	177	25	0,026
03235	03703	KROMA LED 50W GREY NW / CW	0,768	178	229	29	0,041
03772	03773	KROMA LED S 10W GREY NW / CW	0,238	114	116	54	0,008
03605	03705	KROMA LED S 20W GREY NW / CW	0,315	156	142	54	0,017
03606	03706	KROMA LED S 30W GREY NW / CW	0,455	179	177	54	0,026
03607	03707	KROMA LED S 50W GREY NW / CW	0,805	217	229	59	0,041

(PL) B1 - Elementy wyrobu nagrzewają się do wysokiej temperatury. B2 - Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. B3 - W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy, wyrób nie nadaje się do dalszej eksploatacji. B4 - Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu wyrobu. B5 - Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. B6 - Wymiana źródła światła / zasilacza / baterii. B7 - Czyszczenie i konserwacja. B8 - Możliwość powstania ostrych krawędzi przy uszkodzeniu mechanicznym. (CZ) B1 - Části výrobku se zahřívají do vysoké teploty. B2 - Nezakrývat výrobek. Zajišťovat volný přístup vzduchu. B3 - V případě poškození izolace vedení nebo krytu se výrobek nehodí k dalšímu použití.

B4 - Údržbu provádět jen pokud je výrobek odpojen od zdroje napětí a až vystydlí. B5 - Čistit výhradně jemnými a suchými tkaninami. Nepoužívat chemické čistič prostředky. B6 - Výměna světelného zdroje / zdroje napájení / baterie B7 - Čištění a údržba B8 - Možnost vzniku ostrých hran v případě mechanického poškození. (SK) B1 - Prvky výrobku sa zahrievajú do vysokej teploty. B2 - Výrobok nezakrývať. Zabezpečiť voľný prístup vzduchu. B3 - V prípade poškodenia izolácie vedenia alebo krytu výrobok nie je vhodný na ďalšie použitie. B4 - Údržbu vykonávať pri odpojení napájania po vychladnutí výrobku. B5 - Čistiť len jemnou a suchou tkaninou. Nepoužívať chemické čistiace prostriedky. B6 - Výmena zdroja svetla / napájacieho zdroja / batérie B7 - Čistenie a údržba B8 - Možnosť vzniku ostrých hran v prípade mechanického poškodenia. (HU) B1 - A termék elemei magas hőmérsékletre felmelegednek. B2 - A termék lefedni tilos. Biztonság a levegő szabad eljutását a termékhez. B3 - A vezetékek szigetelésének vagy a burkolat meghiúsodása esetén a termék további használatra nem alkalmas. B4 - Karbantartást a lekapcsolt feszültségnél, a termék lehűlése után kell végezni. B5 - Tisztítás kizárólag finom és száraz textilruhával végezhető. Tilos a vegyi tisztítószerek használata. B6 - A fényforrás / tápegység / elem cseréje B7 - Tisztítás és karbantartás B8 - Éles peremek kialakulása mechanikai sérülések esetén. (GB) B1 - Elements of the product become heated to a high temperature. B2 - Do not cover the product. Ensure free

air access. B3 - If the cord isolation or casing is damaged, the product cannot be used. B4 - Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. B5 - Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. B6 - Replacement of the light source / power supply / battery. B7 - Cleaning and maintenance. B8 - Possibility of sharp edges forming in case of mechanical damage. (DE) B1 - Teile des Produkts erwärmen sich stark. B2 - Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. B3 - Im Falle der Beschädigung der Isolierung der Leitung oder des Gehäuses ist das Produkt nicht für eine weitere Verwendung geeignet. B4 - Die Wartung bei ausgeschalteter Versorgung und nach Erkalten des Produkts durchführen. B5 - Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. B6 - Austausch der Lichtquelle / Stromversorgung / Batterie B7 - Reinigung und Instandhaltung B8 - Bei mechanischer Beschädigung kann es zur Bildung scharfer Kanten kommen. (RO) B1 - Componentele produsului își incalzească la temperaturile ridicate. B2 - A nu se acoperă produsul. Asigurați accesul liber de aer. B3 - În caz de deteriorare a izolării cablului sau carcasei, aparatul nu este potrivit pentru utilizarea ulterioară. B4 - Întreținerea poate să fie efectuată după deconectarea de la putere după ce produsul s-a răcit. B5 - Curățarea numai cu țesături delicate și uscate. Nu folosiți detergenți chimici. B6 - Înlocuirea sursei de lumină / alimentare

/ baterie B7 - Curățenie și mentenanță B8 - Posibilitatea formării muchilor ascuțiți în caz de deteriorare mecanică. (BG) B1 - Елементите на продукта нагряват се до висока температура. B2 - Да не се закрива продукта. Да се осигури свободен достъп до въздуха. B3 - В случай на повреда на изолационен кабел или на корпуса, продукта не е подходящ за понататъшна употреба. B4 - Да се консервира при изключено захранване и след охлаждане на продукта. B5 - Да се почиства само с деликатни и сухи тъкани. Да не се използват химически почистващи препарати. B6 - Подмяна на източника на светлина / захранване / батерия B7 - Почистване и поддръжка B8 - Възможност за образуване на остри ръбове в случай на механична повреда. (LT) B1 - Gaminių elementai susilysia iki aukštų temperatūrų. B2 - Neuždengti gaminių apdangais. Užtikrinti laisvą oro pritekėjimą. B3 - Sugedus laidų izoliacijai ar korpusui, gaminį negalima toliau naudoti. B4 - Konservavinius darbus reikia vykdyti atjungus maitinimą ir gaminių atausus. B5 - Valyti tik švelniais ir sausais audiniais. Nevartoti cheminių valymo priemonių. B6 - Sviesos šaltinio / maitinimo šaltinio / akumuliatoriaus pakeitimas B7 - Valymas ir priežiūra B8 - Aštrių braiunų susidarymo galimybė esant mechaniniams pažeidimams. (LV) B1 - Izstrādājuma elementi iesilst līdz aukstai temperatūrai. B2 - Neaizklājiēt izstrādājumu. Jānodrošina brīva pieeja gaisam. B3 - Ja vada izolācija vai korpusa ir sabojāta, izstrādājums neder tālāki ekspluatācijai. B4 - Konservācija jāveic

jums neder tālāki ekspluatācijai. B4 - Konservācija jāveic, ja produkts ir atdzisis. B5 - Tīrīt tikai ar delikātiem un sausiem audumiem. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. B6 - Gaismas avota / barošanas avota / akumulatora nomaina B7 - Tīrīšana un apkope B8 - Asu malu veidošanās iespēja mehānisku bojājumu gadījumā. (EE) B1 - Seadme elementid kuumenevad ülesse kõrgeteni temperatuuriden. B2 - Ärge katke seadet. Tagada vaba õhu juurdepääsu. B3 - Seadme juhtme või korpuse isolatsiooni rikkumise juhul, seade ei ole enam kõlblik edasi kasutamiseks. B4 - Konservveerimise töösitdata väljajäätatud voolu juures, peale toote mahajätmist. B5 - Puhastada ainult õrnade ja kuiva lapiga. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. B6 - Valgusallika / toiteallika / aku vahetus B7 - Puhastamine ja hooldus B8 - Teravate servade tekkimise võimalus. (FR) B1 - Éléments du produit se chauffent jusqu'à la température élevée. B2 - Ne pas couvrir le produit. Assurer l'accès libre de l'air. B3 - En cas d'endommagement d'isolement du câble ou du boîtier le produit devient impropre à l'exploitation ultérieure. B4 - Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. B5 - Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyeurs chimiques. B6 - Remplacement de la source lumineuse / alimentation / batterie. B7 - Nettoyage et entretien B8 - Possibilité de formation d'arêtes vives en cas de dommages mécaniques.